

MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

GYROPODE

Réf : FB01 L



PL AND CO
4 Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault Des Vignes
France

Photo non contractuelle

Fabriqu  en RPC

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.



Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.



Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Désignation	Gyropode
Référence	FB01 L
Batterie	Lithium – 36V 2Ah
Temps de charge	4 heures
Puissance moteur	200W x 2
Autonomie	Environ 30 min
Vitesse maxi	Jusqu'à 12km/h*

* L'autonomie et la vitesse maximum sont variables en fonction du poids de l'utilisateur et de la pente du parcours.

« Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques mineures du produit sans en altérer les performances »



CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Utiliser cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.
- Porter un casque et des protections : genouillères, coudières, gants, protèges poignets.
- Avant la première utilisation, charger complètement la batterie.
- Les précautions à prendre en matière de sécurité sur un gyropode sont les mêmes que lors de

l'utilisation d'un accessoire piéton de type roller, skateboard ou vélo.

- Ne pas se pencher en avant subitement.
- Faire attention aux obstacles.
- Ne pas franchir de marches ou de trottoirs : risque de chute.
- Ne pas utiliser l'appareil sur sol humide et/ou glissant, sur sol cabossé, sur des cailloux/graviers, sur du sable ...
- Utiliser l'appareil sur une surface plane.
- Les chocs sur le dessous de la carrosserie entraînent un risque élevé d'endommagement des systèmes de gestion électroniques du produit. Ceux-ci entraîneront l'exclusion de la prise en charge de la garantie.
- Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie.
- Ne pas exposer l'appareil à des éclaboussures ou à toute autre source d'eau. Ne pas immerger l'appareil, ni partiellement, ni complètement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et supervisés.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il montre des signes de dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé et vérifier régulièrement que l'appareil ne présente pas de défaut. Contacter le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire pour tout examen ou réparation.
- Si le câble d'alimentation du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- S'assurer que ni l'appareil, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Risque de blessures graves ou mortelles dues à la perte de contrôle, à une collision ou à une chute. Pour réduire ces risques, il est impératif de lire et respecter toutes les instructions et mises en garde fournies dans ce manuel.
- Toute modification technique et toute mauvaise utilisation du produit sont à bannir en raison des risques qu'elles pourraient engendrer.
- Le gyropode est conçu pour transporter une personne seulement.
- Ne pas tirer de valise ou autre lorsque vous êtes sur le gyropode.
- Ne pas utiliser de téléphones portables ou autre lorsque vous utilisez le gyropode.
- Garder toujours une bonne distance de sécurité avec les autres personnes/véhicules.
- Ne pas utiliser le gyropode dans un espace sombre ou la nuit.



Avertissements concernant la procédure de chargement de la batterie :

N'utiliser que le chargeur fourni avec le produit.
Toujours débrancher le chargeur lorsque la batterie est chargée.

Pour des raisons de sécurité et de prévention des incendies, il est indispensable de débrancher le chargeur du secteur lorsque la batterie a été rechargée. Ne jamais laisser la batterie en charge sans surveillance.

Avertissements :

Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- Femme enceinte
- Présence d'enfants de moins de 8 ans et de personnes à mobilité réduite
- Alcoolémie
- Troubles cardiaque
- Troubles de l'équilibre

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.

Contenu du colis :

- 1 gyropode
- 1 chargeur

DESCRIPTION

- 1/ Support de contrôle
- 2/ Témoins lumineux (x2)
- 3/ Garde boue
- 4/ Roue
- 5/ LED
- 6/ Corps du gyropode
- 7/ Interrupteur marche/arrêt
- 8/ Prise chargeur



Spécifications	Paramètres
Vitesse maximum	Jusqu'à 12km/h*
Autonomie	Environ 5 km*
Puissance moteur	200W x 2
Batterie	36V 2Ah
Poids minimum	20Kg
Taille minimum	120cm
Poids maximum	75Kg
Température d'utilisation	Environ de -20°C à +40°C
Caractéristiques de charge	100-240V 50-60Hz
Indice de Protection	IP 54
Dimensions	585 x 185 x 185mm
Poids net	8.3kg
Indicateur batterie faible	Oui

* L'autonomie et la vitesse maximum sont variables en fonction du poids de l'utilisateur et de la pente du parcours.

UTILISATION

Compatible : Piste cyclable (si autorisée), trottoirs, voies et surfaces régulières (hors circulation automobile), chemins damés et réguliers.

Interdit : Surfaces parsemées d'obstacles ou de trous, utilisation provoquant un frottement du dessous de l'appareil, sauts, sable, terre, liquides.

- Appuyer sur l'interrupteur « Marche » (7). L'appareil s'auto équilibre. Veiller à toujours éteindre l'appareil avant de le soulever de terre au risque de provoquer un dérèglement du système gyroscopique.
- Le témoin lumineux s'allume en vert (2) coté droit pour indiquer que le gyropode est en marche.
- Lors des premières utilisations, s'appuyer sur un mur pour monter sur le gyropode.
- Mettre un pied sur le gyropode, puis le second pied. Le témoin lumineux s'allume en vert (2) coté gauche pour indiquer que vos pieds sont bien placés.
- Garder l'équilibre, le gyropode va se stabiliser.
- Se pencher légèrement vers l'avant pour avancer puis vers l'arrière pour ralentir, freiner ou reculer.
- Pour tourner, exercer une pression plus forte vers l'avant du côté où vous voulez aller : appuyer vers la droite pour aller à droite puis vers la gauche pour aller à gauche.
- Pour descendre, stabiliser le gyropode et une fois à l'arrêt, mettre un pied par terre à l'arrière du gyropode puis enlever le 2^{ème} pied.
- S'entraîner à bien diriger le gyropode, avant de se déplacer rapidement.
- Le gyropode n'est pas conçu pour descendre ou monter des marches, les 2 roues doivent toujours toucher le sol.
- Proscrire les surfaces glissantes, les terrains instables, les pentes raides et les obstacles. Descendre du gyropode pour passer ces étapes.

Coupure automatique : au bout de 10 minutes sans utilisation, le gyropode se coupe automatiquement. Pour le remettre en marche, il faudra appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (7).

Mise en charge :

- Le voyant lumineux (2) côté gauche passera du vert au rouge lorsque la batterie devra être rechargée.
- S'assurer que la prise du gyropode est bien sèche avant de la brancher.
- Pour un chargement sécurisé, connecter le chargeur à l'appareil avant de le brancher sur le secteur.
- Le temps de chargement est d'environ 4 heures.
- Pour une durée de vie plus longue de la batterie, ne pas attendre que l'appareil atteigne un niveau de batterie faible pour le mettre en charge.
- Ne jamais laisser la batterie en charge sans surveillance.
- N'utiliser que le chargeur fourni avec le gyropode.



Consignes de sécurité concernant la batterie :

- Cet appareil est équipée d'une batterie
- Ne pas démonter ou modifier la batterie.
- Ne pas jeter la batterie au feu.
- Ne pas trouser la batterie.
- Ne pas utiliser la batterie si elle présente : une déformation, une fuite, de la corrosion ou est endommagée.
- Si la batterie dégage une odeur douteuse, de la chaleur ou de la fumée, ne pas l'utiliser et la débrancher immédiatement. Continuer à utiliser l'appareil ou une pièce de l'appareil endommagé peut entraîner des blessures.
- Ne pas immerger l'appareil dans un liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé et vérifier régulièrement que l'appareil ne présente pas de défaut.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais dans des containers prévus à cet effet.

Utilisation d'accessoires :

L'utilisation d'accessoire du type kart kit est déconseillée. Toute dégradation consécutive à l'utilisation d'un accessoire non recommandé dégage la responsabilité du constructeur au terme de la garantie contractuelle.

RÉPARATION

- En cas de dysfonctionnement, contacter le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire pour tout examen ou réparation.
- Le fabricant se réserve le droit de déclinier toute responsabilité en cas de dommage et/ou blessure résultant d'une utilisation ne respectant pas les consignes de sécurité mentionnées dans le manuel d'utilisation. Il en est de même si une personne non qualifiée utilise ce produit.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Ne pas stocker l'appareil dans un endroit humide.
- Ne pas ranger la batterie dans un environnement très chaud (+ 50°C) ou très froid (-20°C).
- Ne pas vider la batterie complètement.
- Lors des longues périodes de non utilisation, charger la batterie au moins tous les mois.
- Avant de nettoyer l'appareil, positionner l'interrupteur (7) sur arrêt et débrancher l'appareil. Il est également recommandé de laisser l'appareil refroidir 10 minutes.
- Ne pas exposer l'appareil à des éclaboussures ou à toute autre source d'eau. Ne pas immerger l'appareil, ni partiellement, ni complètement.
- Ne pas tenter de sécher une pièce de l'appareil dans un four à micro-ondes ou dans un four classique.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits tels que l'alcool, l'essence ou tout autre substance corrosive au risque d'endommager l'appareil.

SERVICE APRES VENTE

Pièces détachées non disponibles.

Procédure de réinitialisation du gyropode :

En cas de dysfonctionnement et avant de contacter le service après-vente :

- 1/ Éteindre le gyropode (7).
- 2/ Se munir d'un niveau à bulle, le placer sur le gyropode afin que les 2 supports (1) soient parfaitement horizontaux.
- 3/ Appuyer de façon prolongée sur le bouton marche/arrêt (7), jusqu'à ce que les LED (5) du gyropode clignotent (environ 6 fois).
- 4/ Éteindre le gyropode puis le rallumer (7).
- 5/ Le gyropode est réinitialisé.