

Réinitialisation de l'Hoverboard



A quoi sert la réinitialisation de l'Hoverboard ?

L'Hoverboard a besoin d'être réinitialisé ou rééquilibré après une chute, ou une utilisation désordonnée.
Il est donc indispensable d'apprendre à réinitialiser l'Hoverboard.
Cette opération est rapide, facile et assure un fonctionnement optimal de l'appareil.

1

Eteindre l'Hoverboard

Eteindre l'Hoverboard et positionner les 2 pédales de façon parfaitement horizontale.

2

Rallumer l'Hoverboard en maintenant enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant 15 secondes

Les LEDs se mettent à clignoter.

Attention ! Veiller à bien conserver l'Hoverboard en position horizontale afin d'obtenir un recalibrage parfait.

3

Eteindre l'Hoverboard

Conservez bien l'Hoverboard en position horizontale lors de son extinction.

4

Rallumer l'Hoverboard

L'Hoverboard est réinitialisé.