MANUEL D'UTILISATION


Notice originale

Lire attentivement cette notice avant chaque utilisation.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes

FLYBLADE

REGLEMENT (UE) 2016/425- EN 1078:2012+A1:2012

Les modalités de réglages détaillées ci-dessous devront être appliquées.
Le but d'un casque est de protéger l'intégralité de la partie supérieure du crâne. Il ne doit pas être porté ni trop en arrière ni trop en avant. Bien réglé, l'axe d'un casque est orienté parallèlement au sol (*en largeur et en longueur*).
Référez-vous à la Taille indiquée à l'intérieur du casque



PL AND CO
4 Rue Paul Henri Spaak
F-77400 Saint Thibault Des Vignes
Fabriqué en RPC


REF : FCJ-301

Édition du 21/09/2020

Réglage du tour de tête du casque : Afin d'ajuster correctement votre casque, commencez par le système d'ajustement situé à l'arrière.



Cette molette de réglage permet d'adapter le casque à votre tête. Réajustez le système jusqu'à ce que le casque ne bouge plus. Il doit pouvoir rester en place même si vous hochez la tête.
Serrez ce dispositif sans que vous ne ressentiez aucun point de pression.
Boucles de croisement de sangles : Ajustez les boucles de croisement de façon à ce que les sangles forment un « Y » sous le lobe de l'oreille, sans le recouvrir.



Fermeture :
La sangle doit passer sous la mâchoire, contre la gorge.
La boucle ne doit pas reposer sur la mâchoire. Le serrage de la sangle doit être ajusté ; ni trop fort, ni trop lâche.
Le serrage est bon quand le front n'est pas découvert lors d'un basculement du casque en arrière, et quand le champ de vision n'est pas altéré lors d'un basculement du casque en avant.
⚠ **Attention !** le casque ne doit pas pouvoir s'enlever lorsque le système de fermeture est bouclé.
Il est équipé d'un système de rétention prévu pour ne pas se décrocher en cas d'accident.
En cas de choc, en usage ou pas, le casque doit être mis au rebut même si les dégâts ne sont pas apparents. Un casque diminue la gravité des blessures à la tête mais n'évite pas le risque de blessures graves et même mortelles. Il ne garantit pas une protection contre tous les types de chocs.
Utilisez des pièces de rechange, de décoration ou des accessoires uniquement adaptés à ce type de casque. Ne jamais modifier les pièces d'origine de votre casque.

Nous vous conseillons de replacer votre casque après une durée de vie de 5 ans à partir de la date de production(figurant sur l'étiquette dans le casque).
Veuillez jeter votre casque à la fin de sa durée de vie. Contactez votre déchetterie locale pour connaître les consignes de mise au rebut applicables.

⚠ **Attention !** Ce casque ne doit pas être utilisé par un enfant pour l'escalade ou toute autre activité comportant un risque de strangulation ou d'accrochage au cas où l'enfant ne parviendrait pas à retirer le casque.
La déclaration UE de conformité peut être demandée à l'adresse : sav@plandco.fr



N'utilisez ce casque que pour la pratique du vélo, du roller, de la trottinette ou du skateboard.
Il n'a pas été conçu pour d'autres sports qui demandent d'autres spécificités. Il n'est absolument pas conçu pour la pratique de la moto ou d'autres véhicules motorisés.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ne pas appliquer de peinture, de détergent ou d'autres produits chimique.
Ne pas exposer votre casque à des températures supérieure à 50°C (par exemple dans une voiture au soleil).
Pour l'entretien, nettoyer le casque uniquement à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de dissolvants.