

# MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.  
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.



## KIT KART

Réf : RACE ONE A99



PL AND CO  
4 Rue Paul Henri Spaak  
77400 Saint Thibault Des Vignes  
France

Gyropode non inclus  
Photo non contractuelle  
Fabriqué en RPC



**Lire le manuel de l'utilisateur** : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.



**Instructions de sécurité** : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Désignation	Kit Kart pour gyropode/hoverboard
Référence	Race One A99
Compatibilité	Avec tous les hoverboards
Charge maximale	75kg
Longueur ajustable	oui

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques mineures du produit sans en altérer les performances.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Utiliser cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.
- Porter un casque et des protections : genouillères, coudières, gants, protèges poignets.
- **Réservé aux adultes et aux mineurs de plus de 14 ans.**
- Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Garder toujours une bonne distance avec les autres personnes.
- Un entrainement minimum est nécessaire avant de pouvoir maîtriser l'appareil. À utiliser dans des endroits permettant d'améliorer votre pratique et prendre le temps d'intégrer les apprentissages.
- Éviter les pentes trop raides dont l'angle est supérieur à 15°.
- Il est recommandé aux débutants de se faire aider.

- Ne pas utiliser par temps de pluie, ne pas rouler dans l'eau et éviter les surfaces mouillées et inégales.




- **Cet appareil n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.**

## DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

### GYROPODE NON INCLUS

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Ne pas jeter la notice.

## INSTALLATION



1- Ecarter le kart jusqu'à la longueur souhaitée.


2- Fixer comme indiqué par les flèches sur le croquis.

Lever et fixer le guidon.

3- Fixer le volant et le siège.


L'installation est terminée.

## DESCRIPTION DU KART





## COMMENT FIXER L'HOVERBOARD AU KART :

- 1- L'hoverboard doit être éteint avant de le fixer, et placer le kart sur une surface plane.
- 2- Placer le support du kart bien parallèlement sur les pédales de l'hoverboard.



- 3- Accrocher une première sangle avec velcro au kart, puis, la faire passer sous l'hoverboard, jusqu'à l'attacher à sa deuxième partie. Refaire la même chose de l'autre côté de l'hoverboard avec la deuxième sangle.



- 4- S'asseoir sur le siège.
- 5- Placer un pied sur une pédale, puis l'autre.
- 6- S'assurer que l'hoverboard soit bien droit et bien parallèle : **Attention, si l'hoverboard n'est pas droit i parallèle, celui-ci peut avancer ou reculer tout seul.**
- 7- Allumer l'hoverboard et s'asseoir.

**Pour avancer** : Pousser le levier vers l'avant

**Pour accélérer** : Appuyer sur la pédale d'accélérateur.

**Pour freiner** : Appuyer sur la pédale de frein.

**Pour reculer** : Tirer progressivement le levier vers soi

**Pour tourner à gauche ou à droite** : Utiliser le volant.

Ne pas sauter de trottoir ni de marche.

Ne pas s'asseoir sur le kit kart lorsqu'il n'est pas fixé sur le gyropode.

## SERVICE APRES VENTE

Pièces détachées non disponibles.