

# FLYBLADE

## GUIDE ENTRETIEN COMMENT BIEN ENTREtenir SA TROTINETTE ?

### LES FREINS VÉRIFIER LES FREINS



**FREIN À TAMBOUR :**  
Vérifier la tension du câble tous les 3 mois.

**FREIN À DISQUE :**  
Vérifier que le disque ne frotte pas contre les tambours de l'étrier. Le changer s'il est défectueux.

**Attention :** des freins mal réglés peuvent dégrader la batterie, et diminuer l'autonomie.

Ne jamais huiler les freins.

### LES VISSERIES VÉRIFIER LES VISSERIES



Utiliser les outils appropriés (une clef Allen, un tournevis) et vérifier en particulier la visserie des roues, du pliage et du cadre.

### LA BATTERIE VÉRIFIER LA BATTERIE



- Ne jamais laisser une batterie totalement déchargée.
- Débrancher la trottinette, dès que la batterie est chargée à 100%.
- La batterie doit être utilisée entre 20 et 80% de charge idéalement.
- Charger la batterie 1 fois par mois (30% de charge minimum) quand la trottinette n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Utiliser le chargeur d'origine.
- Stocker la trottinette à l'abri du froid.  
(Voir notice d'utilisation)

### LES PNEUS VÉRIFIER LES PNEUS

**PNEUS À CHAMBRE À AIR :**  
Vérifier 1 fois par semaine la pression des pneus. La pression des pneus est indiquée dans la notice.

**Attention :**  
plus les pneus sont dégonflés, plus ils risquent la crevaison. Des pneus sous-gonflés peuvent dégrader la batterie, donc l'autonomie.

**PNEUS PLEINS :**  
Pas d'entretien particulier, sauf si la gomme devient lisse, il faut changer le pneu.



### VERROU DU MÂT VÉRIFIER LE RÉGLAGE DU VERROU DU MÂT



**VÉRIFIER QUE LE SYSTÈME DE PLIAGE FONCTIONNE CORRECTEMENT :**

Le verrou de pliage doit être réglé pour que le mât ne bouge pas et que celui-ci ne se replie pas lors de l'utilisation de la trottinette.

### FOURCHE AVANT SYSTÈME DE DIRECTION

**TROTTOIRS :**

Ne pas monter ou descendre les trottoirs ou les bordures pour éviter :

- Une déformation de la fourche avant et du système de direction.
- Les chocs sous le produit pouvant provoquer un dysfonctionnement de la batterie et de la carte mère.
- La chute de l'utilisateur



### LE NETTOYAGE COMMENT NETTOYER SA TROTINETTE



- Utiliser un chiffon humide.
- Utiliser un chiffon sec pour le compteur.
- Ne pas utiliser un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.

*Une trottinette électrique n'est pas étanche, elle supporte tout de même les projections d'eau causées par une route humide ou mouillée, mais pas la pluie ni les flaques d'eau.*

- Avant de ranger la trottinette, nettoyer les projections d'eau à l'aide d'un chiffon.

### LE STOCKAGE OÙ STOCKER SA TROTINETTE ?

**EN HIVER :**  
Stocker la trottinette dans un endroit sec à l'abri des intempéries et du froid.

**EN ÉTÉ :**  
Ne pas laisser la trottinette en plein soleil.

